




















# Aufbauhinweise Mobile Akustikwand, Magnetic




### ELEMENTE

 Oberer Bogen (x2)	 Obere horizontale Stange (x2)	 Vertikale Stangen (x2)	 Vertical Centre Pole (x1)	 Füße (x2)	 Handschuhe (x2)
 Extension Poles (x3)	 Untere horizontale Stange (x2)	 Vertikale Stangen (x1)	 Untere horizontale Stange (x2)		

### AUFBAU

- Benutzen Sie die nummerierten und farblich gekennzeichneten Aufkleber  

- Akustikvlies einspannen  

- Stoffhuse überziehen  

- ZIP, ZIP, HURRA - verschließen Sie die Huse  

- Einschieben  

  - 
  - Drehen  

  - 
- Zwei Positionen für die Füße möglich. Innen oder außen am Rahmen  



Der Aufkleber am Fuß zeigt die Anweisungen für die Fußverriegelung/entriegelung
- 

### KONFIGURIERBARE HÖHE

2400 mm ◀ ▶ 2000 mm


Entfernen Sie die optionale Verlängerung von 400 mm, um die Höhe der Struktur von 2400 mm auf 2000 mm zu ändern

Erweiterungs-Kit MOD-EXT400MM



### VERBINDEN MEHRERER RAHMEN

Entfernen Sie einen Fuß vom zweiten Rahmen und richten Sie beide Rahmen auf einem Fuß aus



aufbauhinweise\_mobile\_akustikwand\_24-1