




Aufbauhinweise für ZIP-Banner Magnetic










ZBM gerade 180 x 240




ELEMENTE

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
|  (x2) Oberer Bogen |  (x2) Obere horizontale Stange |  (x2) Vertikale Stangen |  (x1) Vertical Centre Pole |  (x2) Füße |  (x2) Handschuhe |
|  (x3) Extension Poles |  (x2) Untere horizontale Stange |  (x1) Vertikale Stangen |  (x2) Untere horizontale Stange | | |

AUFBAU

- Benutzen Sie die numerierten und farblich gekennzeichneten Aufkleber

- Reindrücken & Einklicken

- Die Grafik überziehen

- Reißverschluss

- Einschieben

 - 
 - Drehen

 - 
- Zwei Positionen für die Füße möglich. Innen oder außen am Rahmen


Der Aufkleber am Fuß zeigt die Anweisungen für die Fußverriegelung/entriegelung
- 


Twist

KONFIGURIERBARE HÖHE

2400 MM ▶ 2000 MM


Entfernen Sie die optionale Verlängerung von 400 mm, um die Höhe der Struktur von 2400 mm auf 2000 mm zu ändern

Erweiterungs-Kit MOD-EXT400MM



VERBINDEN MEHRERER RAHMEN

Entfernen Sie einen Fuß vom zweiten Rahmen und richten Sie beide Rahmen auf einem Fuß aus



Entfernen, Drehen, Reindrücken